

---

## ファントム電源使用時の注意

---

ファントム電源使用中は、USB端子に接続されている電源ケーブルの抜き差しを行わないでください。

本体に電池を挿入している状態でも電源が切れる可能性があり、録音中のデータが破損または消失してしまうことがあります。

---

## 誤記訂正

---

取扱説明書の記載内容に間違いがありましたので訂正いたします。

P19 左カラム 「トップパネル」の図中

(誤)		(正)
⑰	→	⑲
⑱	→	⑰
⑲	→	⑱

---

## CAUTION regarding the use of phantom power

---

When using phantom power, do not connect or disconnect the power cable and the USB port.

Even if the unit has batteries installed, the power supply could be disrupted. This might result in damage to or even loss of the data that is being recorded.

---

## Error correction (English manual only)

---

P18 Top panel

Following reference numbers are read as below

⑰	→	⑲
⑱	→	⑰
⑲	→	⑱