

### ファームウェアアップデート手順(Windows PC のみ)

1. 解凍されたファイルのファームウェアアップデートツール「beyerDfu (beyerDfu.exe)」を起動します。

2. Aventho Wireless JP の電源をオンにし、付属の USB ケーブルで Aventho Wireless JP を PC に接続します。

3. PC と接続すると LED が点灯または赤く点滅しますので、Aventho Wireless JP の電源ボタンを素早く 2 回押してください。

4. LED が消灯し、「beyerDfu」に **Headset:"Aventho" connected** と表示され図のようになります。

5. **Download** ボタンを押すと、アップデート作業が開始されます。




※アップデート作業時はインターネットへの接続が必要となります。

※**Failed connect to device** というメッセージは表示されますが、問題ございません。

6. **Console** に **Loading finished** というメッセージが表示され、Aventho Wireless JP の LED は再び赤く点滅します。

7. USB ケーブルを取り外し、「beyerDfu」を終了してください。

8. 最後に Aventho Wireless JP の電源をオフにすればアップデート完了です。



Windows PC をお持ちでないお客様は、タスカムカスタマーサポートまでお問い合わせください。

ナビダイヤル : 0570-000-809 一般電話から

電話 : 042-356-9137 携帯電話・PHS・IP 電話から

WEB : <https://tascam.jp/jp/support/contact>

※お電話での受付時間 10:00～12:00 / 13:00～17:00 (土・日・祝日・当社休業日を除く)